
IKI-piippusäiliö 50 litraa



1. Nosta piipusäiliö kiukaan päälle. Aseta piippusäiliö niin, että kahvallinen täyttöaukko on ylöspäin ja säiliön läpimenevä savuputki asettuu kiukaan päällä olevan savuaukon päälle tiiviisti.



2. Tue piippusäiliö kiukaan verkon reunaan mukana tulleella tukiraudalla.


Kiuas tulee kivittää huolellisesti ja piippusäiliötä käytettäessä erityisesti kiukaan kieppiputken väliin tulee laittaa kiuaskivet tukemaan kieppiä. Ajan kuluessa piippusäiliön paino saattaa painaa kieppiputkea alaspäin.

Pidä lämmitin mahdollisimman täynnä vettä lämmityksen ja käytön aikana (vähintään 2/3 osaa).

HUOM! Jos piippusäiliö asennetaan yhdessä IKI T600 kiuaspiipun kanssa, niin kiuaspiipun savupeltijakso tulee asentaa piippusäiliön päälle. Ei kiukaan ja piippusäiliön väliin.

Lämpötilan laskiessa alle nolla-asteen vesi jäätyy, laajenee ja voi vaurioittaa piippusäiliötä sekä vesihanaa. Estä jäätyminen tyhjentämällä piippusäiliö vesihanan kautta ja jättämällä hana auki.

IKI-piippusäiliön kätisyyttä voi vaihtaa irroittamalla saranoidusta kannessa olevat kiinnikeruuvit ja vaihtamalla kahvan säiliön toiselle puolelle.




IKI
KIUKAISTA KIUKAIN


© IKI-Kiuas Oy

IKI-piippusäiliö 50 litraa


Liitoskorkeudet 90-asteen poistoputkella




Mini-IKI



Original IKI



Maxi-IKI



Löyly-IKI

© IKI-Kiuas Oy

IKI

KIUKAISTA KIUKAIN