

**HUOM!**

Kiuasalusta on tarkoitettu vain säätämään kiuas tarvittaessa vaakasuoraan. Säätojaloilla ei saa korottaa kiuasta ja säätojalkoja saa kiertää auki max. 10 mm.

