

**Fyysinen ohje / Pilari-IKI 20 kW 2-syötöllä
Pro-B2-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoryksikkö**

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista pois päin suunnatusta venttiilistä.

