

IKI LIGHT Vesikaton läpivientisarja



Asennus:

1. Leikkaa tarvittaessa kartiopellin yläpinta kattokulman mukaisesti.
Asenna kartiopelti piipun ympärille ja kiinnitä se kattoon mukana tulleilla kateruuveilla.
2. Myrskykaulus asennetaan n. 20 mm irti kartiopellistä, jolloin hormi tuulettuu tehokkaasti kauluksen alta ja mahdollinen ylikuumeneminen estyy.
Kiristä myrskykaulus piipun ympärille ja tiivistä kauluksen ja piipun yläreuna silikonilla.
3. Asenna piipun hattu piipun päälle.

