

IKI – vesipadan asennus- ja käyttöohje

Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan sekä padan asennusta ja käyttöönottoa.

Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle. Tämä kiukaan asennus- ja käyttöohje luovutetaan kiukaan omistajalle asennuksen jälkeen.



Säästä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen saunan omistajalle tai sen käytöstä vastaavalle.

Perehdy ohjeeseen ennen asennusta ja käyttöönottoa.

- Muista huomioida turvaetäisyydet palaviin materiaaleihin kiukaan asennuspaikkaa valitessasi.
- Huomioi myös tarkastaa lattian kantavuus, savuputken liitos hormiin (millainen mutka- vai suora liitosputki tarvitaan), tai mahdollisen uuden metallipiipun asennusreitti.
- Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kiukaan asennusta.

Sisällysluettelo

1. TURVAOHJEET.....	2
2. TAKUU.....	3
3. LÄHETYKSEN SISÄLLÖN JA ASENNUKSEN TARKISTAMINEN	4
3.1 Asennuspaikan valinta.....	4
4. Padan asentaminen	5
5. Padan käyttö.....	6

YHTEYSTIEDOT

VALMISTAJA	IKI-Kiuas Oy
KÄYNTIOSOITE	Hakaniemenkatu 11, 00530 HELSINKI
EMAIL	ikikiuas@ikikiuas.fi www.ikikiuas.fi
PUH	040 196 4567
Tekninen tuki	(ma-pe 9-16) 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm) tuki@ikikiuas.fi

1. TURVAOHJEET

Kiuasta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin saunan lämmittämiseen, kuten esimerkiksi vaatteiden kuivattamiseen, käyttämiseen lämmityslaitteena talonrakennuksessa jne.

Kiukaan peittäminen käytön aikana tai sen ollessa vielä lämmin on kielletty.

Lämmitettäessä säiliö kuumenee polttavaksi ja vesi on kuumaa.

Muista myös varoa kiukaan hormiliitosta, luukkua, muita kiukaan metallipintoja sekä kiuaskiviä, sillä ne saattavat olla kuumia! Käytä tarvittaessa niitä käsitellessäsi lämpöhanskaa, rukkasta tms.

Lasten kanssa kannattaa saunassa noudattaa erityistä varovaisuutta!

Asennettaessa ja kiviä vaihdettaessa varo kiukaan verkon mahdollisesti teräviä osia, käytä vahvoja hansikkaita ja pitkähihaista paitaa!

Tämän ohjeen lisäksi kiukaan asennuksessa ja kiuasta käytettäessä on noudatettava myös EU:n kiuasstandardin 15821, sekä paikallisten paloviranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja.

Emme suosittele meriveden käyttöä padassa.

2. TAKUU

IKI-Kiuas Oy antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa laadun ja toiminnan takuuajana. Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käyttöön otettuja tuotteita. Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskivien ominaisuuksia koskevia valmistajan antamia ohjeita. Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi, kuitenkin enintään 30 kuukautta ostopäivästä. Kylpyläsaunoissa ja muissa julkisissa saunoissa takuuajana on yksi (1) vuosi tai määräytyy käyttöasteen mukaan. Lisätietoja valmistajalta.

Puukiukaan takuu edellyttää seuraavaa:

1. Vian ilmetessä tulee aina ottaa yhteys valmistajaan tai tuotteen myyjään ennen vian etsimistä tai korjausta.
2. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta tai kiukaan kivien purkua ja uudelleenlatomista.
3. Varaosan takuu on voimassa yhden (1) vuoden ostohetkestä. Rikkoutunutta osaa vastaava korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle tai vastaavasti suoraan ostajalle. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella palautettava. Valmistaja ilmoittaa oman rahtisopimusnumeron ennen palauttamista. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus.
4. Takuuvastuun rajoitukset: Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkistettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyömisestä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.
5. Virheestä ilmoittaminen: Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Ilmoitus tehdään tuotteen myyjälle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.
6. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä – takuun jatkuminen aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritetty edellä kohdassa 5. Vaihdetulle varaosalle annetaan kohdan 5 mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan. Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.
7. Palautuksessa pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa vähintään 5 cm pehmustetta. IKI-Kiuas Oy suosittelee käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen.
8. IKI-Kiuas Oy ei ole vastuussa huolimattomasti pakattujen palautusten vahingoittumisesta kuljetuksen yhteydessä. Asiakkaan puolelta tulleen virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. IKI-Kiuas Oy pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään käsittely- ja postituskulut.
9. Laatutakuu: Takuuajana ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheestä johtuvat viat korjataan veloituksetta.
10. Kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa tai 7 päivän kuluessa tavaransaapumisesta vastaanottajalle. Kuljetusvahingoista on myös ehdottomasti ilmoitettava kuljetusliikkeen viimeiselle toimipisteelle. Vahingoittunut osa on säilytettävä tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoittuneen osan tilalle uuden. Osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä kuten Matkahuoltoa käyttäen.

IKI-Kiuas Oy ei vastaa vesipadan toimivuudesta ja yhteensopivuudesta muiden kuin IKI-Kiuas Oy:n valmistamien puukiukaiden kanssa (Mini-IKI, Original IKI, Maxi-IKI, Löyly-IKI sekä näiden Plus-versiot).

3. LÄHETYKSEN SISÄLLÖN JA ASENNUKSEN TARKISTAMINEN

Tarkista että kaikki pataan kuuluvat osat ovat mukana toimituksessa:

- 1 kpl 80 litran IKI-pata sekä padan jalusta
- 1 kpl padan kansi
- 1 kpl RST-lämmönsiirrin
- 1 kpl silikoniletkaa lämmönsiirtimen ja padan välille (n. 60cm)
- 1 kpl puinen tuki seinäkiinnitystä varten (myös ruuvit)
- 4 kpl kiristysholkkeja silikoniletkulle



3.1 Asennuspaikan valinta

IKI-pata asennetaan kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle, riippuen siitä kumman käsinen pata on. Pata on mahdollista asentaa myös saunatilan ulkopuolelle. Tällöin mukana tulee erilaiset liittimet padan ja kiukaan välille.

Katso että padan jalusta on tukevasti ja jottei se pääse kaatumaan. Pata tuetaan mukana tulevalla puukiinnikkeellä. Padassa tulee mukana säätöjalat.

Patapöydän korkeus riippuu siitä, onko kiukaassa alusta.

4. Padan asentaminen

1. Kivitä IKI-kiukaan alaosa.
2. Aseta padan jalusta kiukaan vierelle (kuva1).
3. Aseta lämmönsiirrin kiukaan hormiputken päälle. Kytke silikoniletkut lämmönsiirtimeen ja kiristä kiristysholkeilla letkut tukevasti kiinni lämmönsiirtimeen (kuva2). Vie letkut lämmönsiirtimen yhdyskohdassa loppuun asti.
4. Aseta hormiputki lämmönsiirtimen päälle ja Plus-verkko niiden ympärille (kuva3). Pujota silikoniletkut verkosta ulos. Tarvittaessa leikkaa esim. peltisaksilla verkkoa, jotta letkut pääsevät esteettömästi ulos verkosta. Tarkista että lämmönsiirrin ja hormiliitos ovat tukevia ennen Plus-verkon kivittämistä.
5. Poista suojamuovit padasta. Nosta pata jalustalle ja tarkista että pata pysyy tukevasti jaloillaan (kuva4). Kiinnitä pata mukana tulleella puisella seinätuella kiinni seinään. Tarvittaessa lyhennä tukea (kuva5). Poraa ruuvit padan yläosasta kiinni tukeen ja kulmarautaa käyttäen seinään.
6. Yhdistä silikoniletkut pataan ylimmäinen letku ylimmäiseen sekä alimmainen alimpaan (kuva6).
7. Poista muovit padan kannesta ja aseta kansi lopuksi padan päälle.



KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3



KUVA 4



KUVA 5



KUVA 6

5. Padan käyttö

1. Täytä pata aina vedellä ylitse ylimmän silikoniletkun ja täytä käytön aikana pataa tarvittaessa jos tulta pidetään kiukaan tulipesässä. Muutoin padan lämmönsiirrin voi rikkoutua tai/ja vesi saattaa pulputtaa.
2. Nopeuttaaksesi padassa olevan veden lämpemistä sekoita aika ajoin vesi padassa esim. pitkällä kauhalla. Padassa kuuma vesi on aina pinnalla ja alaosassa pataa on kylmempi vesi. Sekoittamalla veden alkaa lämmönsiirrin toimimaan tehokkaammin ja vesi kuumenee nopeammin.
3. Talviaikaan pakkasilla pata on tyhjennettävä kokonaan vedestä ! Jäätyessään vesi rikkoo padan sekä lämmönsiirtimen.

Muista noudattaa varovaisuutta pataa käytettäessä kuuman veden kanssa !